
# 風ないス運転


風向と風量を調節して、風が直接体にあたりにくくします。


風ないス運転について 空清運転以外で使えます。

■フラップの向きと運転モード









風ないるを押す。

風量自動風ないス

- ●風ないス運転を行います。
- ●風量設定は「自動」になります。

運転モード	風ないス運転		
エコ自動	0		
ドライ	0		
健康冷房	0		
冷房	0		
暖房	0		
空清	_		
快眠冷房	0		
快眠暖房	0		


## ■取り消したいとき <sup>風ないス</sup>をもう一度押す。

●フラップが風ないス設定前の

位置まで移動して停止します。

# ストリーマ空気清浄運転

お部屋の空気をきれいにします。




## 単独でストリーマ空気清浄 運転をする

・停止中に

**<**₹ストリーマ

(空気清浄) を押す。



ストリーマ空気清浄運転を行います。

## 他の運転をしながら ストリーマ空気清浄運転をする

## 運転中に

**≪**ストリーマ

(空気清浄) を押す。



**≪**が点灯 します。

現在の運転を行いながら、ストリーマ空気 清浄運転を行います。



青色がストリーマ 点 灯

■ストリーマを解除したいとき ◆【ストリーマ

空気清浄をもう一度押す。

⋘が消灯します。

#### ストリーマ空気清浄運転について

- ●ストリーマ放電のエネル ギーと光触媒集塵・脱臭 フィルターにより、お部屋 の空気をきれいにします。
- ●送風運転としても使えます。

#### お知らせ

- ●ストリーマ空気清浄単独運 転中は、設定温度は変えら れません。
- ●ストリーマ放電とは酸化力の強い高速電子を室内ユニット内に発生させ、ウイルスやアレル物質を抑制・除去する機能です。(高速電子は、室内ユニット内で発生しますので安全です。)
- ●ストリーマ放電の「シュー」 という音がしますが、異常 ではありません。
- ●ストリーマ放電により微量 のオゾンが発生するため、 吹出口からニオイがするこ とがありますが、ごくわず かであり健康に支障はあり ません。


# 健康冷房運転


屋外と室内の温度差を検知し、体にやさしい冷房運転をします。

#### 健康冷房運転について

- ●室内と屋外を出入りするとき に、温度差が大きいと体調 悪化の原因となることがあり ます。これを防ぐため、屋外 温度と室内温度の差が、体に やさしい温度差となるよう、 エアコンが設定温度を自動で 決めます。
- ●屋外温度が高いときは設定 温度も高くなりますので、 暑く感じる場合があります。
- ●お好みに合わないときは、 運転モードを変えてください。

(▶12ページ)





運転モードが冷房のとき 健康冷房 〕を押す。

冷房 健康

●健康を表示します。

### ■風向を変えたいとき ▶14ページ

- ●設定温度は変えられません。
- ●風量は「自動」となります。


■取り消したいとき <sup>鯉魚房</sup> をもう一度押す。

●冷房運転に戻ります。

# タイマー運転

おやすみ前やお目覚めの時間に合わせてご使用になると便利です。

●タイマーは1回だけの運転ですので、その都度設定してください。




# ・切タイマーの場合


切タイマーを、

## 入タイマーの場合

### (入タイマーを押す。

- ●押すごとに1時間きざみで変わり、表示している時間で設定されます。 切タイマー……1~9時間 入タイマー……1~12時間
- ●停止までの残り時間と再開までの時間を 設定します。





### タイマー運転について

- ●入タイマーを予約すると、 その時間にリモコンの設定 温度となるように、最長 約1時間前から運転を始め ます。
- ●切タイマーを予約した場合、 運転停止する時間が、設定 時間からずれることがあり ます。
- ●一度入タイマーを予約すると、予約された時間は次回も記憶されています。ただし、切タイマーは記憶されません。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)
- ●快眠運転との併用はできません。

#### 組合せ予約について

●切タイマーと入タイマーを 組合せて予約する場合、下記 例を参考に行ってください。

#### -(例)-

●運転中のエアコンを引き続き 1時間運転。それから7時間 停止させた後、運転を再開 させたいとき。

## 

●2時間後に運転を開始し、その 3時間後に運転を停止させたい とき。

之 五 5 切 時間後 時間後

#### お願い

- ■次のような場合には、タイマーの設定をやり直してください。
  - ●電源プラグをコンセントから抜いたとき
  - ●ブレーカーが作動したとき
  - ●停電したとき
  - ●リモコンの電池を交換した とき

## ■予約を取り消したいとき 取消 を押す。

- ●本体のタイマーランプが消灯します。
- ●入タイマー予約、切タイマー予約の 両方を取り消します。

# 快眠運転

室内温度をコントロールして、快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします。

#### 快眠運転について

- ●一度快眠運転を行うと、設定された時間は次回も記憶されています。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)
- ●タイマー運転との併用は できません。

#### お知らせ


●就寝前にお部屋をある程度 快適な温度にしてください。くおすすめ設定温度> 冷房時…26℃~29℃ 暖房時…20℃~25℃

設定温度を下げ過ぎると寝冷えの おそれがあります。


### 快眠運転の効果的な使いかた

●快眠運転は、約3時間かけて 設定温度を2℃下げていき、 起床時刻の約1時間前から 設定温度を1℃上げていき ます( V 字型温度制御)。 4時間以上になるように睡眠 時間を設定することをおす すめします。

(睡眠時間6時間の場合)



●直接体に風があたりにくい ように風向を設定してくだ さい。



→冷房・暖房運転中に

\_\_\_\_を押す。

●睡眠時間を設定してください。 押すごとに1時間きざみで表示、 12時間まで設定できます。

■温度を変えたいとき ▶12ページ

■風量・風向を変えたいとき ▶13,14<--シ


# ■取り消したいとき

取消を押す。

●もとの運転モードに戻ります。

# フィルター掃除

エアフィルターのホコリなどの汚れをエアコンが自動できれいにします。 汚れの気になるときは、手動(リモコン)でもフィルター掃除できます。



### ■フィルター掃除の動き

- ●フラップ(上下風向調節羽根)を閉じ、 約4分間運転を行います。
- ●本体の内部クリーン・おそうじランプ (緑)が点灯します。

## フィルター自動掃除

初期設定「入」

フィルター掃除

を約2秒以上長押ししながら

入タイマーを押してください。



- ●フィルター自動掃除が 設定されます。
- ●積算で約1日、運転した後に運転を停止 するとフィルター自動掃除を行います。
- ●設定「入」の場合に24時間以上運転を続けると、運転を中断してフィルター掃除を行います。終了後、運転を再開します。


## ■フィルター自動掃除を 取り消したいとき

● を約2秒以上長押ししながら ® を押してください。 リモコンの 7/ルケー 陽が消灯します。

# フィルター掃除運転

## 停止中に

フィルター掃除







●フィルター掃除を行います。 2回点滅した後、表示部は 通常表示に戻ります。

\$					
		運転ランプ	内部クリーン・ おそうじランプ		
エアコン運転中	フィルター自動掃除 「入」	点灯	消灯*1		
	フィルター自動掃除 「切」	点灯	消灯**2		
エアコン 停止中	フィルター自動掃除 運転中	消灯	点灯		
	フィルター掃除 運転中	消灯	点灯		
	フィルター掃除 停止中	消灯	消灯		

- ※1…24時間以上運転を続けて、 フィルター自動掃除に切り 換わったとき、内部クリーン・ おそうじランプは点灯します。
- ※2…自動内部クリーン設定が 「入」の場合は点灯します。

#### フィルター掃除について

- ●エアフィルターのゴミを ダストボックスに集め取る 運転です。
  - エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着する環境では、フィルター掃除運転では取りきれない場合があります。
- ●エアフィルターは、取り 外してお手入れもできます。▶23ページ
- ●室内温度が10℃以下のとき は、エアフィルターを保護 するためフィルター掃除を 行いません。

#### フィルター自動掃除について

もう一度 を約2秒以上 長押ししながら (2027)を押して ください。

#### お知らせ

- ●フィルター自動掃除を「切」 にしている場合、毎日フィ ルター掃除運転を行わない とフィルターのゴミが取り きれない場合があります。
- ●フィルター掃除運転中に冷房 運転などを開始したとき、 内部クリーン・おそうじ ランプが消灯し、運転ランプ は点灯しますが、フィルター 掃除運転が終了するまで、 運転を開始しません。
- ●本体の内部クリーン・おそうじランプが点滅しているときは、フィルター掃除できません。ダストボックスをお手入れしておそうじサインをリセットしてください。(▶26, 27ベージ)